

MONTERINGSANVISNING ERGOLIFT FLEKSI 2-SØYLE ALUMINIUM

UNDERSTELL MONTERES OPP-NED SOM SKISSEN VISER.

1. JUSTER SARGEN TIL ØNSKET LENGDE OG FEST MIDTSTYKKET MED 8 STK M6x16 SKRUER, 4 STK I HVER BORDDRAMME.
2. FEST LØFTESØYLER OG BORDRØR MED 8 STK M6x30 I HVER ENDE AV SARGEN.
3. SKRU FAST FØTTER MED 4 STK M6x45 SKRUER I HVER FOT. MONTÈR STILLSKRUER, 2 STK I HVER FOT.
4. SKRU FAST UNDERSTELLET I PLATE MED 14 STK 5x60 OG 10 STK 4,5x20 TRESKRUER.
5. MONTÈR SIGNALKABLER, KONTROLLBOKS OG BORDPANEL. TILKOBLING TIL NETTSTRØM GJØRES TIL SLUTT.
TREKK ALLTID UT NETTLEDNINGEN FØRST HVIS STRØMFØRENDE KABLER SKAL FRAKOBLES.

VIKTIG! NÅR ALL ELEKTRONIKK ER KOBLET TIL OG UNDERSTELLET ER KLART TIL Å KJØRES MÅ DET ALLTID GJØRES FØLGENDE:

HOLD «NED-KNAPP» INNE I CA 10 SEKUNDER. DETTE GJØRES FOR Å NULLSTILLE LØFTESØYLENE.

